Need help connecting this LCD TV? Call us at 1-866-341-3738

Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LCD ? Appelez-nous au **1-866-341-3738**

¿Necesita ayuda para conectar esta TV LCD? Llame al número **1-866-341-3738**

1 Plug in the AC power cord, then press ⏻.
Branchez le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur ⏻.
Enchufe el cable alimentador de CA y presione ⏻.

2 Select your language.
Sélectionnez votre langue.
Seleccione su idioma.

3 Select "Antenna" or "Cable".
Sélectionnez "Antenne" ou "Câble".
Seleccione "Antena" o "Cable".



4 Select "Retail" or "Home".
Sélectionnez "Magasin" ou "Maison".
Seleccione "Tienda" o "Casa".



- "Autoprogram" will begin.
La "Programmation Auto" commence.
Se inicia la función "Sintonización automática".



Channel Selection
Sélection de Chaîne Selección de Canal

TV

- When selecting analog channel 11.
Lorsque vous sélectionnez le canal analogique 11.
Cuando seleccione el canal analógico 11.

1 → 1 → OK

DTV

- When selecting digital channel 11.1. Be sure to press · before entering the subchannel number.
Lorsque vous sélectionnez le canal numérique 11.1. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche · avant d'appuyer sur le numéro du sous-canal.
Cuando seleccione el canal digital 11.1 asegúrese de presionar · antes de indicar el número de subcanal.

1 → 1 → · → 1 → OK

Volume Adjustment
Réglage du Volume Ajuste de Volumen

Switch the Input
Changer D'entrée Cambie la Entrada

SOURCE

Or *ou o*

e.g.) When selecting HDMI1.
ex.) Lorsque vous sélectionnez HDMI1.
p.ej.) Cuando seleccione HDMI1.

All of us at MAGNAVOX wish you will be very pleased with your unit. ☺
L'ensemble du personnel de MAGNAVOX espère que vous serez satisfait de votre appareil. ☺
Todos en MAGNAVOX deseamos que esté muy complacido(a) con su unidad. ☺

Printed in China
1EMN25960 ★★★★★

© 2010 Funai Electric Co., Ltd.

Quick Start Guide

FR *Guide de Démarrage Rapide*

ES *Guía de Inicio Rápido*

MAGNAVOX

Attaching the Stand
Fixation du Support Fijación de la Base



Slide the stand onto the TV until the hook snaps.
Faites glisser le socle sur le téléviseur jusqu'à ce que les crochets s'enclenchent.
Deslice la base de soporte sobre el TV hasta que el gancho emboque.

Connecting the Antenna
Connexion de L'antenne Conexión de la Antena


Antenne VHF / UHF Antena VHF / UHF
VHF / UHF antenna
Or ou o
cable TV company
Société de télévision par câble compañía de TV por cable

What do I need in this procedure?
De quoi ai-je besoin pour réaliser cette procédure ?
¿Qué necesito para este procedimiento?
- An RF coaxial cable (not included)
Câble RF coaxial (non fourni)
Un cable coaxial RF (no incluido)

Do you have any AV device(s) to connect to this unit?
Souhaitez-vous connecter d'autres appareils AV à ce téléviseur ?
¿Tiene algún dispositivo AV para conectar a esta unidad?

No *Non No*

Yes *Oui Sí*

Go on the next page...
Allez à la page suivante…
Pase a la siguiente página…

Connection Guide

FR Guide de Connexion
ES Guía de Conexiones

Need help connecting this LCD TV? Call us at 1-866-341-3738

Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LCD ? Appelez-nous au **1-866-341-3738**

¿Necesita ayuda para conectar esta TV LCD? Llame al número **1-866-341-3738**

Optimize your HD TV experience by properly connecting your components.

Optimisez votre expérience de la télévision haute définition en connectant correctement vos composants.

Optimice su experiencia en TV HD conectando correctamente los componentes.

your device has; / *votre appareil possède ;* / *su dispositivo tiene;*	*jack type is;* / *le type de prise est ;* / *el tipo de toma es;*	*necessary cable is;* / *le câble nécessaire est ;* / *el cable necesario es;*
VERY BEST PICTURE / AUDIO — **HDMI OUT jack** / *prise de HDMI OUT* / *toma de HDMI OUT*		**HDMI** cable / *Câble* ***HDMI*** / *Cable* ***HDMI***
Image/Audio de qualité optimale / *Máximo imagen e audio*		
BEST PICTURE — **DVI OUT jack (including PC)** / *prise de DVI OUT (including PC)* / *toma de DVI OUT (including PC)*		**DVI-HDMI** conversion cable + audio cables / *Câble de conversion* ***DVI-HDMI*** *+ câbles audio* / *Cable de conversión* ***DVI HDMI*** *+ cables de audio*
Image d'excellente qualité / *La mejor imagen*		
BETTER PICTURE — **COMPONENT VIDEO OUT jack** / *prise de COMPONENT VIDEO OUT* / *toma de COMPONENT VIDEO OUT*		**Component** video cables + audio cables / *Câbles vidéo* ***composant*** *+ câbles audio* / *Cables de vídeo en* ***componentes*** *+ cables de audio*
Image de très bonne qualité / *Mejor imagen*		
GOOD PICTURE — **S-VIDEO OUT jack** / *prise de S-VIDEO OUT* / *toma de S-VIDEO OUT*		**S-Video** cable + audio cables / *Câble* ***S-Vidéo*** *+ câbles audio* / *Cable de* ***S-Video*** *+ cables de audio*
Image de bonne qualité / *Buena imagen*		
STANDARD PICTURE — **VIDEO OUT jack** / *prise de VIDEO OUT* / *toma de VIDEO OUT*		**Video** cable + audio cables / *Câble* ***vidéo*** *+ câbles audio* / *Cable de* ***vídeo*** *+ cables de audio*
Image de qualité standard / *Imagen estándar*		
GOOD AUDIO — **DIGITAL AUDIO IN jack** / *prise de DIGITAL AUDIO IN* / *toma de DIGITAL AUDIO IN*		**Coaxial Audio** cable / *Câble* ***audio coaxial*** *(audio numérique)* / *Cable* ***coaxial de audio*** *(Audio Digital)*
Audio de bonne qualité / *Buen audio*		
STANDARD AUDIO — **ANALOG AUDIO IN jack** / *prise de ANALOG AUDIO IN* / *toma de ANALOG AUDIO IN*		**Audio** cables / *Câbles* ***audio*** *(audio analogique)* / *Cables de* ***audio*** *(Audio Analógico)*
Audio de qualité standard / *Audio estándar*		


Separate analog audio cable(s) is also required for this connection.
Vous aurez également besoin de câble audio analogiques pour effectuer ce branchement.
Se requieren también cables separados de audio analógico para esta conexión.